
KARLOVARSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
E04
D01
D06
D53
D54
D55
D56
D57
D58
D59
D60
D61
D62
D63
D66
D67
D73
D76
V06
V07
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
P02
P03
RC 1129
Zákruty Střely
RC 10008
Hrádecké rybníky
RK 1029
RK 20015
VPS VD1
přeložka silnice II/194
D57 Lažany - Štědrá
VPS VT1
plynovod VTL P03 Toužim - Štědrá
Stanovice
Bražec
Bochov
Verušičky
Vrbice
Valeč
Útvina
Krásné Údolí
Čichalov
Žlutice
Lubenec
Chyše
Štědrá
Toužim
Bezvěrov
Novosedly
Pšov
Vladořice
Radouň
Mnichov
Staré Sedlo
Kázeň
Vlčina
Nová Víska
Nezdice
Bezděkov
Dobrá Voda
Mirotice
Krakovec
Lukova
Zhořec
Mezí
Ujezd
Olšina
Stvolny
Nabštejn
Jabloňka
Luby
Balkovský p.
Poustky
Velký rybník
Malý Vardor
Na šibanci
Vránok
Celín
Na Kopanině
Na Kukarně
U Svardoch
Nové Sedlo
Kláštersky les
Stránská ryb.
Stránská
Velká rovina
Lomeny p.
Nová Víska
Nezdice
Bezděkov
Dobrá Voda
Nový Dvůr
Na Vrchu
U Vrchu
Na Vrchu
Soudný
Šepinka
Nová Víska
Distletín
Na Hrnčíři
Mazí
Horní Ml.
Vinařov
Sliveto
Malá Hůrka
Na Hůrce
Na Kopanině
Na